

Kód: U3000 - Řídicí modul

Dodatečný příznak závady:

- Proud obvodu mimo rozsah

Stav:

- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá

Jednotka: Jednotka senzoru úhlu řízení

Snímek :

-GLOBTIM: 312228838 s - Reálný globální čas
-TOTDIST: 185060.0 km - Celková vzdálenost
-MAINECUV: 14.25 V - Napájecí napětí hlavní ECU

Kód: U0428 - Neplatná data obdržená od SASM

Dodatečný příznak závady:

- Informace o události

Stav:

- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru zapnutá

Jednotka: Antiblokovací brzdový systém

Detail kódu závady

NEVYMĚŇUJTE jednotku ABS na základě tohoto samotného DTC.

Možné příčiny jsou:

Vnitřní závada SASM.

Signál SAS není věrohodný.

Snímač úhlu natočení řízení

Snímač otáčení volantu není kalibrován

Závada obvodu snímače natočení volantu

Vozidlo mohlo být nabourané.

Proveďte tyto kontroly

Zkontrolujte uložení SAS a el. připojení. Zkontrolujte, zda SAS není uvolněn nebo zda se volně otáčí.

Zaparkujte vozidlo na vodorovné ploše.

Zkontrolujte řízení a geometrii podvozku.

Vyměňte SAS.

Jsou-li DTC kódy CMDTCs a historické, může to být přechodná závada s příčinou, která nemůže být v současné době zjištěna. Vozidlo by se mělo zákazníkovi vrátit, aby závadu znovu objevil a aby zaznamenal podmínky v okamžiku vzniku závady, jako například rychlost a používání brzd.

Další informace

Kontrolka ESP se rozsvítila.

Kontrolka ESP se rozsvítí. Pro jednotku ABS jsou další kódy DTC.

V informačním panelu řidiče je zobrazen varovný text selhání ESP.

Kód: U0416 - Neplatná data obdržena od VDM

Dodatečný příznak závady:

- Informace o události

Stav:

- DTC přítomno v okamžiku požadavku
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá

Jednotka: Řídicí jednotka přístrojové desky

Kód: U3000 - Řídicí modul

Dodatečný příznak závady:

- Proud obvodu mimo rozsah

Jednotka: Jednotka senzoru úhlu řízení

Kód: U0126 - Ztráta komunikace s SASM

Stav:

- Uložené DTC - v okamžiku požadavku se nevyskytují
- Pro tento DTC je kontrolka chyby motoru vypnutá

Jednotka: Antiblokovací brzdový systém

Detail kódu závady

Jsou zde kódy DTC pro jiné jednotky.

Zkontrolujte funkce a DTCs všech dalších modulu na datové sběrnici (Bus)

Možné příčiny jsou:

závada komunikace CAN

Vnitřní závada SASM.

Proveďte tyto kontroly

Zkontrolujte komunikační připojení SASM CAN.

Zkontrolujte přívod napájení do SASM.

Zkontrolujte kódy DTC v SASM.

Zkontrolujte pojistky SASM.

Zkontrolujte kabel SASM.

Zkontrolujte el. spojení SASM.

Další informace

NEVYMĚŇUJTE jednotku ABS na základě tohoto samotného DTC.

Nevyměňujte jednotku ABS na základě tohoto samotného DTC, pouze v případě, pokud jste našli vadu nebo fyzické poškození.

Kontrolky ABS, EBD, TCS a ESP svítí.

V informačním panelu řidiče je zobrazen varovný text selhání ESP.